

电脑麦克风接收设置


电脑操作系统： WINDOWS XP 系统设置方法

一、电脑界面左下角任务栏


1、双击“”，弹出“主音量控制面板”（如下图示）：



2、单击“主音量控制面板”选项，在下拉菜单中选择“属性”，“混音器”选择框中选择“Realtek HD Audio output”。在“显示下列音量控制”选择列表中全部打勾（如下图示）：



3、回到“主音量控制面板”，查看“麦克风”等项目是否有静音，应取消静音（如下图示）：




二、控制面板设置

如经上述设置后，麦克风仍无法使用，请按下述方法查看控制面板是否需要设置。

1、双击“我的电脑”（如下图示）：





2、点击“控制面板”，双击“Realtek 高清晰音频配置”（如下图示）：



点击“音频 I/O”（如下图示）：



点击按钮  ，弹出“接头设置”面板，（如下图示）：



请您视需要对电脑音频接头进行设置

当勾选第一项，禁用前面板插孔检测时，电脑前面板插孔无法使用，请使用电脑主机后面的音频插孔。

当勾选第二项，当插入正面耳机时，关闭后面板输出时，电脑后面的音频插孔无法使用，请使用电脑前面的音频插孔。

三、以上方法还不可以，请确认声卡驱动是否装好，请重新网上下载驱动程序安装。

查看声卡类型方法：单击“开始”---“运行”---输入“dxdiag“，选择”声音”选项。

